



はばたけ！フェニックスの組み立て方

このペーパークラフトは、紙一枚を完全に使いきります。切り込みを入れて、ひねって、❀と❁を差し込んで、できあがりです。フェニックスの絵柄と台の部分を切り離し、グレーの切り取り線と差し込み線、台の差し込み線をハサミかカッターナイフで切ってください。点線は折り線で、スジ押しして折ります。首が谷折り、台の2本は山折りになります。

PA-PE-Ra.

オリジナル・ペーパークラフト・デザイン 吉原順一

左右の翼を入れ替えることがポイント！

右の翼は、天地が逆になっています。90度ひねって、左右の羽根の絵柄を向かい合わせにそろえます。

あとは、2カ所の差し込みで完成です。



切り込みが終わったら、頭部を起こしておきます。首の折り線を谷折りです。

まず、フェニックスの頭を上位置にして、右の翼を胴体と左の翼の間に差し込んで、左側へ完全に通します。

次に、左にきた翼を裏返します。翼の絵柄胴体とはさんでが向き合います。



差し込みは2カ所。

まず❀から。頭の下のとがった部分を翼の切り込みの間に、裏になった翼の❀の差し込み線に差し込みます。

次に❁。裏になった翼を、❀を差し込んだまま、逆時計まわりに下へひねります。そのまま、左の翼と尾の間に青を差し込み固定します。

これで完成です。

台に差し込んでください。

